



La lampe frontale Fenix™ HL23

Avec un boîtier en aluminium et étanche, la lampe frontale HL23 est prête à affronter tout ce que vous souhaitez. Equipée d'une puissante LED Cree XP-G2, cette lampe frontale qui fonctionne avec pile AA permet une puissance lumineuse de 150 lumens avec une portée de 55m. Dotés de trois niveaux de luminosité, la HL23 est un excellent choix pour vos balades nocturnes.

Caractéristiques

- Utilise une LED Cree XP-G2 R5 avec une durée de vie de 50,000 heures
- Utilise une pile AA (Ni-MH, Alcaline)
- 71mm (Longueur) × 38.9mm (Largeur) × 40mm (Hauteur)
- Poids: 52g (sans les piles)
- Régulée électroniquement pour une luminosité constante
- Mécanisme d'inclinaison à 60 degrés
- Un interrupteur unique pratique et rapide avec toute fonction
- Circuit de protection de polarité pour éviter une mauvaise insertion des piles
- Fabriqué en aluminium de qualité aéronautique et de plastique performant
- Finition anodisée et anti-abrasive type III
- Lentille très résistante en verre traité antireflet

HL23

Max **150** Lumens

User Manual

Paramètres Techniques

ANSI/NEMA FL 1	Mode Général		
	Fort	Moyen	Faible
PUISSANCE	150 Lumens	50 Lumens	3 Lumens
AUTONOMIE	Pile Ni-MH	1h 20min	5h 40min
	Pile Alcaline	1h	4h 25min
PORTEE	55m (Max)		
INTENSITE	758cd (Max)		
RESISTANCE AUX CHOCS	1m		
ETANCHEITE	IPX-8 (sous l'eau à 2 mètres)		
ACCESSOIRES	Pile AA et joint torique de remplacement		

NB: Les paramètres cités ci-dessus (testés en laboratoire par Fenix en utilisant une pile 2500mAh Ni-MH et la pile alcaline incluse) sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes de poche, les piles et l'environnement.

Mode d'emploi

Allumer/Eteindre

Appuyer et maintenir l'interrupteur pendant 0,5 seconde pour allumer ou éteindre la lampe.

Sélection des puissances lumineuses

Appuyer sur l'interrupteur pour faire défiler les trois niveaux de luminosité dans l'ordre suivant Fort>Faible>Moyen lorsque la lampe est allumée.

Remplacement des piles


Dévisser le capuchon arrière pour insérer les piles dans le support de piles en tenant compte des polarités, puis revisser le capuchon arrière.

Caractéristiques des piles


Type	Dimensions	Tension Nominale	Utilisation	
Pile Ni-MH	AA	1.2V	Recommandée	✓
Pile Alcaline	AA	1.5V	Utilisable	✓
Pile Non-Rechargeable (Lithium)	AA	1.5V	Utilisable	✓
Pile Rechargeable (Li-ion)	14500	3.7V	Interdit	✗

Attention: Ne pas mélanger des piles de marque, de taille, de capacité ou de types différentes. Cela pourrait endommager la lampe ou les piles utilisées.
Retirer les piles de la lampe lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée afin d'éviter des fuites électrolytiques.

Assembler la lampe frontale



Attacher le bandeau à la lampe frontale comme indiqué en glissant le bandeau dans la fente inférieure en premier, puis dans la fente supérieure.



Faire glisser la boucle pour ajuster la longueur du bandeau à la taille de votre tête.

Usage et Maintenance

- Ne pas désassembler la partie scellée de la tête afin de ne pas endommager la lampe et d'annuler la garantie.
- Nous vous recommandons l'utilisation de piles de haute qualité avec cette lampe à grande puissance. Une pile rechargeable Ni-MH est recommandée alors que les piles alcalines réduisent l'autonomie de la lampe.
- Remplacer les joints toriques s'ils sont usagés afin d'assurer l'étanchéité de la lampe.
- Nettoyer les contacts de votre lampe de temps en temps, surtout si votre lampe vacille ou ne s'allume pas. Voici quelques raisons possibles à une lampe qui vacille ou qui ne marche pas:
Raison A: Les piles doivent être changées.
Solution: Remplacer les piles (bien insérer les piles en tenant compte des polarités)
Raison B: Les contacts sont sales.

Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de prendre connaissance des conditions de garantie.

Garantie de produit

En cas de problème lors d'une utilisation normale, les produits défectueux seront remplacés sous 15 jours suivant l'achat et réparés sans frais dans les 24 mois suivant l'achat. Si une réparation s'avère nécessaire au-delà des 24 mois qui suivent la date d'achat, nous facturerons les pièces défectueuses. Le montant total de la réparation sera en fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). Vous pourrez ainsi bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois votre enregistrement validé. De plus en participant à une enquête de satisfaction, vous pourrez participer au tirage au sort pour gagner des produits Fenix.

Avertissement

HL23 est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail: info@fenixlight.com
Address: B/F, 2nd Building, DongFangMing Industrial Center,
33rd District, Bao'an, Shenzhen 518133, China

